

COME FUNZIONA LA BEE BOT?

È semplicissimo!

È molto intuitiva, ma se vuoi una breve guida ecco in sintesi il significato dei tasti:



- tasto **GO** (tasto verde centrale) → permette, dopo aver inserito i comandi, l'esecuzione della programmazione. Quando il tasto viene premuto, la BEE BOT esegue la serie di comandi programmati.
- tasti **AVANTI, INDIETRO, DESTRA e SINISTRA** (tasti di color arancione in cui sono riportate le frecce che indicano direzioni diverse) → sono i comandi che si possono dare all'apina: la freccia rivolta verso gli occhi dell'ape dà l'indicazione al robot di muoversi in avanti, la freccia posizionata al lato opposto la farà muovere indietro a mò di retromarcia; le altre due frecce permettono di far girare il robot a destra o sinistra di 90°. Una volta inseriti i comandi perché l'apina inizi a muoversi è necessario premere GO (vedi sopra).
- tasto **PAUSE** (tasto blu posizionato a destra della freccia INDIETRO) → e permette l'arresto del robot per 1 secondo. Più volte si premerà questo tasto, più secondi il robot rimarrà fermo durante la sequenza programmata. Utile se si usa la BEE BOT durante drammatizzazioni o narrazioni in cui serve metterla in pausa per procedere con altre cose.
- tasto **CLEAR** (tasto blu posizionato a sinistra della freccia INDIETRO) → permette di cancellare l'intera programmazione ed iniziarne una nuova.

Buon divertimento!